

2013/8/31

JR1OFP

## CTESTWIN でパドルを使う方法

CTESTWIN と AMD-USB-KEY の組み合わせでパドルが使えなくて困っていましたが、下記方法で、パドルが使える様になりましたので紹介します。

<方法>

- ① ZLOG を起動し、パドルが動作する状態にしておく。
- ② CTESTWIN を起動し、CW 自動送信とコンテストログとして使う。

つまり ZLOG と CTESTWIN を両方同時に動かしておき、ZLOG のエレキー機能を使ってしまう方法です。

ZLOG でパドルが使える環境の人は、AMD-USB-KEY 以外でも利用できる方法だと思います。ぜひ試してみてください。

ただし、この方法だと下記問題がありますので注意して下さい。

- (1)パドルでの CW 送信速度は ZLOG で設定した速度になる。CTESTWIN と連動しない。
- ②CTESTWIN で CW 自動送信中にパドル操作しても、CW 自動送信は止められない。

以上